



Coppia di serraggio

Livello 1 = 60 Nm

Livello 2 = 300 Nm



Usare una chiave dinamometrica per garantire il rispetto rigoroso delle coppie torcenti prescritte.