



Инструкция по монтажу предохранительной крышки

1. Слегка удалить смазку с уплотнительного кольца и установить его на предохранительную крышку.
2. Ввести предохранительную крышку с уплотнительным кольцом в заправочную горловину топливного бака.
3. Повернуть предохранительную крышку по часовой стрелке до упора – вручную или ключом для масляных фильтров.
4. Специальным инструментом вытолкнуть петлю наружу, по возможности под прямым углом.
5. Сверления не требуется (в топливный бак не попадает сверлильная стружка).

После монтажа становится невозможно качивать топливо из бака.