



Montageanleitung für Sicherheitsverschluss

1. Dichtring leicht entfetten und am Sicherheitsverschluss montieren.
2. Sicherheitsverschluss mit Dichtring in Tankstutzen einführen.
3. Sicherheitsverschluss von Hand oder mit einem Oelfilterschlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
4. Lasche mit einem geeigneten Werkzeug, möglichst rechtwinklig nach aussen drücken.
5. Bohren ist nicht erforderlich. (Keine Bohrspäne im Kraftstoffbehälter)

Nach der Montage ist es unmöglich Kraftstoff aus dem Behälter abzapfen.